PHILIPS

TV

14 PT 135 B
21 PT 135 B

PHILIPS

PHILIPS

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Asennus

Noudata käyttöohjeessa annettuja ohjeita huolellisesti vaihe vaiheelta.
- Tämä ympyrä lauseen edessä tarkoittaa, että on tehtävä jokin toimenpide.
- ▹ Tämä nuoli lauseen edessä osoittaa toimenpiteen seurauksen.

Aputekstit on painettu kursiivilla.



Aseta televisio tukevalle alustalle.
Jätä television ympärille ilmanvaihtoa varten vähintään 5 cm tyhjää tilaa.
Älä laita vastaanottimen päälle mitään, ettei vahinkoja pääse tapahtumaan.

Television saa yhdistää vain 220/240 V , 50 Hz verkkojännitteeseen; kysy neuvoa myyjältä, jos paikallinen verkkojännite on jokin muu.

Varmistu, että asunnon sähkö- ja antenniasennukset ovat kunnossa.
Käytä vain ensiluokkaisia antenniliitimiä ja -johtoja.
Kiinnitä antennipistokkeet hyvin.

- Yhdistä televisio pistorasiaan.
- Yhdistä antennijohdon (sisä- tai ulkoantenni) pistoke television taakse liitäntään ⊣⊢.

Pieniruutuisissa televisioissa (14"/34 cm ja 15"/36 cm) on mukana korkealuokkainen sisäantenni. Olosuhteista riippuen (syrjäseuduilla tai korkeiden rakennusten ympäröimissä paikoissa) vastaanotto ei aina ehkä ole tyydyttävä. Vastaanottoa voidaan parantaa seuraavasti:
- Kääntämällä ja muuttamalla antennin asentoa.
- Käyttämällä toisenlaista antennia.
- Yhdistämällä televisio ulkoantenniin.

Kauko-ohjain

- Vedä paristolokeron kansi pois.
- Aseta paristot paikalleen kauko-ohjaimessa olevan kaavion mukaan.
- Laita paristolokeron kansi paikalleen.

Kauko-ohjaimen mukana olevat paristot eivät sisällä elohopeaa eivätkä kadmiumia. Paristojen hävittäminen tavallisen talousjätteen mukana on monissa maissa kielletty. **Noudata paristojen hävittämisessä aina paikallisia ohjeita.**



Television virran kytkentä ja katkaisu

- Paina television edestä painiketta ⏻.
- ▹ Television virta on kytketty.
  Eikö televisio vieläkään toimi? Silloin televisio on valmiusroiminnossa.
- Kytke televisio toimintaan painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **P —** tai **+** tai jotain numeropainiketta, tai televisiosta painiketta — tai +.
- Television virta katkaistaan painamalla uudelleen painiketta ⏻.

Valmiustoiminto

- Voit katkaista television toiminnan väliaikaisesti painamalla kauko-ohjaimesta painiketta ⏻.
- Televisio kytketään takaisin toimintaan painamalla kauko-ohjaimesta painiketta **P —** tai **+** tai jotain numeropainiketta, tai televisiosta painiketta — tai +.

Automaattinen katkaisu

Jos televisio on 15 minuuttia vastaanottamatta antennisignaalia, se kytkeytyy automaattisesti valmiustoimintoon.

SUOMI

Televisio kuluttaa energiaa valmiustoiminnossa. Energiankulutus lisää ilman ja veden saastumista. Suosittelemme, että televisiosta katkaistaan virta yön ajaksi, eikä jätetä sitä valmiustoimintoon. Energiaa säästyy ja kuvaputki demagnetoituu, mikä edesauttaa kuvan pysymistä hyvänä.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

TV-kanavien tallennus muistiin



Kirjoita muistiin tv-kanavat ja niille annetut ohjelmanumerot.
Tv-kanavien tallennus muistiin voidaan lopettaa painamalla yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

Ohjelmanumeroille (1-69) voidaan tallentaa 69 tv-kanavaa.

Toimi vaiheiden **1, 2, 3, 4** mukaan.

1.
- Paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.
- ▸ Kuvaruudussa näkyy **INSTALLATION.**

2.
- Aloita haku painamalla painiketta ▣.
- ▸ Tv hakee niin kauan, kunnes se löytää jonkin tv-kanavan.
- Jos haluat jatkaa jonkin tietyn kanavan hakemista, paina uudelleen painiketta ▣.

3.
- Valitse painamalla painiketta **P—** tai **+** se ohjelmanumero (1...69), jolle haluat tallentaa tv-kanavan muistiin.
- ▸ Valittu ohjelmanumero näkyy kuvaruudussa.



Tärkeää
Tv-kanavia ei voi tallentaa ohjelmanumerolle 0.
Ohjelmanumero 0 on varattu televisioon liitettävälle laitteelle. Katso "Liitännät oheislaitteille".

4.
- Tallenna valinta muistiin painamalla yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.
- ▸ Kuvaruudussa näkyy muutaman sekunnin **STORED.**



Toista vaiheita **1, 2, 3, 4,** kunnes olet tallentanut kaikki haluamasi tv-kanavat ohjelmanumeroille.

Automaattinen ohjelmointi

Automaattista ohjelmointia voidaan käyttää hakemaan ja tallentamaan muistiin nopeasti kaikki käytettävissä olevat tv-kanavat. Kanavat tallennetaan ohjelmanumeroille siinä järjestyksessä kun ne löytyvät.
Kun automaattinen ohjelmointi aloitetaan, televisio alkaa hakea tv-kanavaa.
Kun jokin tv-kanava löytyy, se tallentuu automaattisesti ohjelmanumerolle 69. Haku jatkuu automaattisesti. Kun jokin toinen tv-kanava löytyy, se tallentuu ohjelmanumerolle 68 jne.

- Paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇ yli 4 sekuntia.
- ▸ **INSTALLATION** näytetään.
- Aloita automaattinen ohjelmointi painikkeella **+** (YES).
  Automaattinen ohjelmointi lopetetaan painamalla yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

Automaattisen ohjelmoinnin päätyttyä televisio kytkee ohjelmalle 69.

Jos haluat järjestellä uudelleen Automaattitallennuksen tallentamien TV-kanavien järjestyksen, katso kohtaa "TV-kanavien tallennus muistiin" ja suorita toimenpiteet 1, 3, 4.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals-search engine



Käyttö

Kuvaruutunäyttö

Kuvaruutunäytön avulla on mahdollista saada näkyviin se ohjelmanumero, jolle tv-kanava on tallennettu, ajastimen asetus sekä liikkuva palkki äänenvoimakkuutta säädettäessä.

- Paina painiketta ⊞, kun haluat tiedot näkyviin.
- Paina uudelleen painiketta ⊞, kun haluat tiedot pois.

Tv-kanavien valinta

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **P** — tai + tai yhtä tai kahta numeropainiketta.
  Kun valitset ohjelmanumeron 0...9, paina yhtä numeropainiketta.
  Kun valitset ohjelmanumeron 10...69, paina kahta numeropainiketta 4 sekunnin kuluessa.
  tai
- Paina televisiosta painiketta — tai +.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta ◿ — tai +.
- Paina painiketta 🔇, kun haluat katkaista äänen.
- Paina uudelleen painiketta 🔇 tai painiketta ◿ +, kun haluat äänen takaisin.



Kuvaruutumenu

Kun menu näkyy kuvaruudussa, voit muuttaa ja tallentaa muistiin kuvan ja äänen säädöt. Voit myös ohjelmoida ajastimen.

Kun televisio kytketään toimintaan, kuva ja ääni on säädetty valmiiksi tietylle tasolle. Nämä säädöt on tallennettu muistiin jo tehtaalla. Voit muuttaa näitä asetuksia kuvaruudussa näkyvän menun avulla. Jos tallennat uudet asetukset muistiin (painamalla säädön jälkeen yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇), televisio kytkeytyy toimintaan uusien asetusten mukaan.

Jos haluat poistua menusta, esimerkiksi kontrastin asetuksen jälkeen, voit joko odottaa noin 10 sekuntia tai jatkaa painikkeen MENU painamista, kunnes menu häviää kuvaruudusta.

Muistissa olevat kuvan ja äänen asetukset voidaan palauttaa painamalla painiketta **PP**.

- Paina painiketta MENU.
- ▹ Kuvaruudussa näkyy **VOLUME**; säädä äänenvoimakkuus painikkeella — tai +.
  Jos haluat asetuksen muistiin, paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

- Paina uudelleen painiketta MENU.
- ▹ Kuvaruudussa näkyy **BRIGHTNESS**; säädä valoisuus painikkeella — tai +.
  Jos haluat asetuksen muistiin, paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

- Paina uudelleen painiketta MENU.
- ▹ Kuvaruudussa näkyy **CONTRAST**; säädä kontrasti painikkeella — tai +.
  Jos haluat asetuksen muistiin, paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

- Paina uudelleen painiketta MENU.
- ▹ Kuvaruudussa näkyy **SHARPNESS**; säädä terävyys painikkeella — tai +.
  Jos haluat asetuksen muistiin, paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

- Paina uudelleen painiketta MENU.
- ▹ Kuvaruudussa näkyy **COLOUR**; säädä väri painikkeella — tai +.
  Jos haluat asetuksen muistiin, paina yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

- Paina uudelleen painiketta MENU.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

▹ Kuvaruudussa näkyy TIMER.
Ajastinta voidaan käyttää kytkemään tai katkaisemaan television toiminta automaattisesti halutun ajan kuluttua. Aika voidaan asettaa 10 minuutin välein enintään 24 tunniksi.

Automaattinen katkaisu:

- Aseta painikkeella — tai + se aika, jonka kuluttua television toiminta katkeaa.
Ajanlasku käynnistyy heti. Jäljellä oleva aika saadaan näkyviin painamalla kauko-ohjaimesta painiketta ⊕.
Asetetun ajan viimeisen minuutin sekunnit näytetään automaattisesti kuvaruudussa.
Ajan loputtua televisio kytkeytyy valmiustoimintoon.

Automaattinen kytkentä:

- Aseta painikkeella — tai + se aika, jonka kuluttua television toiminta kytkeytyy.
Ajanlasku käynnistyy heti.
- Katkaise television toiminta väliaikaisesti painikkeella ⏻.

▹ Televisio kytkeytyy toimintaan asetetun ajan kuluttua.

Huom: Jos kytket television uudelleen toimintaan ennen asetetun ajan loppumista, ajastimen toiminta katkeaa automaattisesti.
Ellet paina televisiosta mitään painiketta 3 tunnin kuluessa siitä, kun se on kytkeytynyt toimintaan automaattisesti, se palautuu valmiustoimintoon.

Jos haluat pysäyttää ajastimen, paina painiketta — tai + niin kauan, kunnes kuvaruudussa näkyy aika 00.00.

- Paina painiketta MENU.

▹ Menu häviää näkyvistä.



Eri äänenvoimakkuustaso tietylle tv-kanavalle

Kaikkien tv-kanavien lähetysten äänitaso ei ole sama.
Tämän toiminnon avulla voi tietyn tv-kanavan äänenvoimakkuustason (joka on korkeampi tai matalampi) sovittaa muiden tv-kanavien tasolle.

- Paina painiketta MENU yli 4 sekuntia.

▹ **VOLUME** näytetään heti; jatka painamista kunnes näkyvissä on "◿/PROGRAM".

- Valitse painikkeella P— tai + sen tv-kanavan ohjelmanumero, jonka äänenvoimakkuustasoa haluat säätää.
- Säädä äänenvoimakkuustaso painikkeella — tai +.

- Tallenna äänenvoimakkuustaso muistiin painamalla yhtaikaa molempia painikkeita ◇◇.

▹ **STORED** näytetään muutaman sekunnin ajan.

- Valitse toinen tv-kanava ja säädä äänenvoimakkuustaso tai poista menu painamalla toistuvasti painiketta MENU.

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine



Liitännät oheislaitteille

Antennin yhdistäminen

Voit yhdistää kuvanauhurin tai jonkin muun laitteen television takana olevaan antenniliitäntään.

- Irrota antennipistoke televisiosta ja yhdistä se oheislaitteen antenniliitäntään ⊤.
- Yhdistä toinen antennijohto oheislaitteen lähtöliitäntään TV ja johdon toinen pää television antenniliitäntään ⊤.
- Kytke oheislaite toimintaan.
- Tarkista oheislaitteen ohjeesta, miltä sen testisignaali näyttää.
- Hae ja tallenna sitten tämä signaali muistiin ohjelmanumerolle **1-69** (et **voi** tallentaa signaalia ohjelmanumerolle 0) osassa **Tv-kanavien tallennus muistiin** neuvotulla tavalla. Sen jälkeen voit vastaanottaa signaalit oheislaitteesta tällä ohjelmanumerolla.



Euroliitäntä (SCART) esim. kuvanauhurille

Voit yhdistää esimerkiksi kuvanauhurin tai satelliittivirittimen television takana olevaan euroliitäntään. Kysy myyjältä sopivaa johtoa.

- Yhdistä eurojohto kuvanauhurin euroliitäntään ja television euroliitäntään.
- Yhdistä antennijohto kuvanauhurin lähtöliitäntään TV ja television antenniliitäntään ⊤.
- Yleensä kun kuvanauhuri kytketään toimintaan, kuva tulee automaattisesti kuvaruutuun.
  Ellet näe kuvaa, valitse ohjelmanumero 0 painikkeella **P +** *tai* **–**.

Edessä olevat audio- ja videoliitännät edessä

Edessä olevat audio- ja videoliitännät ovat vain tietyissä malleissa.



Voit yhdistää audio-videolaitteita, esim. kameranauhurin tai pelitietokoneen, television edessä oleviin audio-videotuloliitäntöihin **(Audio/Video)**. Kysy myyjältä sopivaa johtoa.

- Yhdistä laite television audio-videotuloliitäntöihin.
- Paina oheislaitteesta painiketta START tai PLAY.
- Valitse ohjelmanumero 0.
- ▹ Oheislaitteen kuva näkyy kuvaruudussa.

Älä käytä yhtaikaa sekä edessä olevia audio- ja videoliitäntöjä että euroliitäntää.

Kuulokkeet

- Yhdistä kuulokkeiden pistoke television edessä olevaan kuulokeliitäntään.
- ▹ Television sisäänrakennetut kaiuttimet lakkaavat toimimasta.

Tarkistusluettelo

Television puhdistus

Pyyhi televisio hieman kostutetulla säämiskäliinalla.
Älä käytä **voimakkaita puhdistusaineita.**

Jos käytät sisäantennia, katso osasta "Asennus", miten vastaanottoa voidaan parantaa.

Huono kuva tai ei lainkaan kuvaa:

Onko pistokkeet yhdistetty kunnolla antenniliitäntöihin ja ovatko kytkennät muihin laitteisiin kunnossa? Ovatko antennipistokkeet ja -johdot kunnollisia?

Ongelma ei selvinnyt:

Katkaise televisiosta virta ja kytke takaisin painikkeella ⏻.
Älä yritä itse korjata televisiota.
Katkaise televisiosta virta ja kysy neuvoa myyjältä tai huollosta, jos mikään ei auta tai kun:

- Kuvaruudun poikki ilmestyy valkoinen vaakasuora viiva.
- Kuvaruudun alapuolella oleva punainen merkkivalo alkaa vilkkua, vaikkei mitään kauko-ohjaimen painiketta paineta.

Ympäristötietoa

Televisiossa on materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kun televisio on käytetty loppuun ja poistetaan käytöstä, osa materiaaleista voidaan ottaa talteen tähän erikoistuneissa liikkeissä. Näin vähennetään hävitettävien jätteiden määrää.
Noudata vanhojen televisioiden hävittämisestä annettuja paikallisia ohjeita.

SUOMI

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

AA5 3119 105 2371.1

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine

PHILIPS
220-240V ~ 50Hz 41W
UVSH

MADE IN FRANCE
8670-000-01336 28 3137 08

S AA5 AA

MODEL : 14PT135B/11

PROD. NO : QG 019528 103137

Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine